

[Návod k použití prostředku Fasy Acid K+](#)

Přípravek se používá po naředění vodou.

Doporučená koncentrace:

- běžné čištění: 0,5–1,5 %
- Koncentraci volte podle míry znečištění a množství minerálních usazenin.

Postup čištění

1. Předčištění

Před aplikací přípravku doporučujeme systém důkladně vypláchnout čistou vodou a odstranit volné nečistoty.

2. Aplikace

Připravte pracovní roztok v doporučené koncentraci a nechte jej cirkulovat v čištěném systému.

3. Teplota použití

Pro dosažení optimální účinnosti doporučujeme používat roztok při teplotě 40–60 °C.

4. Oplach

Po ukončení čistícího cyklu roztok vypusťte a celý systém důkladně opláchněte pitnou vodou až do odstranění zbytků přípravku.

Doporučení

- Pravidelné používání pomáhá předcházet tvorbě vodního a mléčného kamene.
- Nepřekračujte doporučené koncentrace bez konzultace s odborným pracovníkem.
- Před prvním použitím doporučujeme ověřit kompatibilitu s konkrétním materiálem zařízení.

Bezpečnost práce

Při manipulaci s přípravkem používejte:

- ochranné rukavice
- ochranné brýle nebo obličejový štít
- vhodný pracovní oděv
- Zamezte kontaktu s pokožkou a očima.

Podrobné informace o bezpečné manipulaci, první pomoci a likvidaci naleznete v aktuálním bezpečnostním listu produktu.

Skladování

Skladujte v originálním uzavřeném obalu na suchém a dobře větraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.